



10

使用2mm內六角扳手將預壓調節環螺絲鎖緊，直到預壓調節環的邊緣相觸。

注意：不要過度緊固預壓調節環，頂部邊緣相觸即可。

11

檢查曲柄組的兩側，確保沒有鬆動。

12

在曲柄臂和踏板之間安裝踏板墊片。